

#### MARGINE DI ABBONDANZA

BLEED

Indica fin dove va applicata la grafica oltre la linea di taglio per evitare che ci siano mancanze di stampa nel prodotto finale.

The bleed line indicates where the background graphic must end in order to avoid unprinted areas on the finished product.

#### TAGLIO

CUT

Indica il taglio finale del prodotto; Si raccomanda di stare almeno a 3 mm di distanza interna da questa linea con le informazioni importanti.

The cut line indicates where we will cut the product; we recommend keeping the important graphic information at least 3 mm away from this line.

#### PIEGA

FOLD

Indica le pieghe (cordonature) del prodotto; si consiglia di evitare di far passare informazioni importanti della grafica sopra le pieghe.

The fold line indicates the folds (creases) of the product; we recommend you to avoid allowing important graphic information from passing over the fold.

#### INFORMAZIONI IMPORTANTI

IMPORTANT

##### PER UN FILE CORRETTO:

- **Mantenere inalterata la dimensione del documento.**

Leave the document size unaltered.

- **Non sbloccare nè modificare il livello "Template" e il livello "Bleed", lavorare su "Grafica personalizzata" o su un nuovo livello a piacere.**  
Don't unlock or edit the "Template" layer or the "bleed" layer, work on the "grafica personalizzata" or a new layer of your choice.

- **Convertire i font in tracciati.**

Convert the fonts into outlines.


- **Non modificare nè utilizzare i campioni di tinta piatta assegnati alle linee nel livello "Template"**

Do not edit or use the spot colours of the paths in the "Template" layer.


LOGO

- 1 Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 2 Friziona le mani palmo contro palmo
- 3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4 Friziona bene palmo contro palmo
- 5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
- 6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite

con la **soluzione alcolica**



occorrono  
30 secondi



PRENDI I GUANTI QUI

